

# ORANGE™



Orange Hieroglyphics

グラフィック解説



電源スイッチ



スタンバイ  
スイッチ



インプット



ゲイン



トレブル



ミドル



ベース



トーン



シェイブ



プレゼンス  
(H.F. ドライブ)



フリークエンシー



ブレンド



ボリューム



チャンネル切替  
スイッチ



出力切替  
スイッチ



アッテネーター



リバーブ



センド・リターン



フットスイッチ



ヘッドフォン



オグジュアリー

# ORANGE™

AMPLIFICATION



アンプの電源を入れるスイッチです。



入力したそのままの信号と、倍音に対してゲインを設定した信号のミックス度合いを調節します。



アンプの待機状態を切り替えるスイッチです。



1/4 インチフォーンプラグを接続します。



クリーン/ダーティや、A/B など、チャンネルを切り替えるスイッチです。



プリアンプの入力レベルを調節します。入力を大きくすると歪みが増し、低くするとクリーンになります。



アンプの出力を切り替えるスイッチです。



高域の量を調節します。



アンプサウンドのトーンを変化させることなく音量を調節します。時計回りに回すほど音量が下がります。



中域の量を調節します。



低域の量を調節します。

リバーブのエフェクト量を調節します。



トーン全体を調節します。時計回りに回すほどブライトな音になります。



エフェクトペダルなどをプリアンプとパワーアンプの間に接続します。センドの端子から機器の入力につながり、機器の出力からリターンにつながります。



時計回りに回すほど中域の量が減り、ブライトな音になります。反時計回りに回すほど中域の量が増し、甘く太い音になります。



オレンジ純正のフットスイッチを接続します。モデルによりチャンネル、リバーブなどの機能を切り替えることが可能です。



トレブルよりさらに高い音域の量を調節します。加えて3時の位置からさらに時計回りに回すと、パワーアンプのネガティブフィードバックを加えていきます。



1/4 インチフォーンプラグに対応したヘッドフォンを接続します。



ミドルコントロールが利く周波数帯を調節します。



ポータブルオーディオなど、音楽再生機器を接続します。3.5mm ミニフォーンプラグに対応しています。



出力レベルを調節します。